



Wymiana filtra w lancy piany

LS-3 / ST-73



W lancy **LS-3** gęstość piany reguluje się płynnie pokrętle na górze lancy.



W lancy **ST-73** gęstość piany reguluje się skokowo korpusem lancy.
W pozycji I – piana rzadka
W pozycji IIIII – piana gęsta



SYSTEM Maszyny i urządzenia do sprzątania
ul. Józefa Góreckiego 50 64-100 Leszno

tel. 65 555 58 77 / 601 755 609
e-mail: biuro@system-leszno.pl
www.system-leszno.pl